

## Návod na montáž – lavička ANTIVANDAL bez opěradla

### Obsah balení

3 × pozinkovaná kovová noha

3 × plastové prkno z recyklátu

9 × šroub + matice + podložka



### Postup složení/montáže lavičky

1. Dle kusovníku přezkontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení lavičky (rovná podlaha)
3. Do připravených otvorů v prknech vsadíme patřičné vratové šrouby
4. Prkna postupně našroubujeme na bočnice/nohy – šrouby nedotahujeme!
5. Vyrovnáme lavičku tak, aby čela prken byla v jedné ose a bočnice kolmo k prkům
6. V případě, že prostřední otvor v prkně je vůči ostatním vyosený, otočíme prkno o 180°
7. Středovou nožku přišroubujeme pod prkna
8. Po vyrovnání a montáži všech prken a středové nožky veškeré šrouby dotáhneme
9. Po 14 dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme

### ÚDRŽBA LAVIČKY

#### Zásady kontroly a údržby

Při pravidelné prohlídce je zapotřebí zkontrolovat ukotvení. V případě uvolnění kotvicích prvků je nutné jejich dotažení. Pokud kotvicí prvek chybí je třeba ho neprodleně nahradit. Povrchová úprava se u plastových prken neprovádí, tedy není zapotřebí žádná údržba. Povrchová úprava kovových dílů je prováděna žárovým zinkováním nebo komaxitem.