

SET ANTIVANDAL - návod

Kusovník

- 2 × kovová noha z jaklu 100×40-50 mm
- 9 × vyvrtané plastové prkno o délce viz objednávka a šířce 120 mm
- 18 × vratový šroub M8 na nohy viz tabulka níže
- 9 × vratový šroub M8 na výztuhy viz tabulka níže
- 27 × podložky a matice M8
- 2 × pozinkovaná výztuha na sedák
- 1 × pozinkovaná výztuha na stůl



Délka prkna 1 000 - 1 700 mm - tloušťka 40 mm	
Set	Vratový šroub M8 × 55 mm v počtu 18 ks
Výztuhy	Vratový šroub M8 × 60 mm v počtu 9 ks

Délka prkna 2 000 mm - tloušťka 50 mm	
Set	Vratový šroub M8 × 65 mm v počtu 18 ks
Výztuhy	Vratový šroub M8 × 70 mm v počtu 9 ks

Postup složení/montáže

1. Dle kusovníku překontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení setu (rovná podlaha)
3. Do připravených otvorů v prknech vsadíme příslušné vratové šrouby
4. Prkna postupně našroubujeme na bočnice/nohy - šrouby nedotahujeme!
5. Vyrovnáme set tak, aby čela prken byla v jedné ose a bočnice kolmo k prknům
6. V případě, že prostřední otvor v prkně je vůči ostatním vyosený, otočíme prkno o 180°
7. Ocelovou výztuhu tvaru T přišroubujeme pod prkna
8. Po vyrovnání a montáži všech prken a výztuhy veškeré šrouby dotáhneme
9. Po 14-ti dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme

ÚDRŽBA SETU

Zásady kontroly a údržby

Při pravidelné prohlídce je zapotřebí zkontrolovat ukotvení. V případě uvolnění kotvicích prvků je nutné jejich dotažení. Pokud kotvicí prvek chybí je třeba ho neprodleně nahradit.

Povrchová úprava se u plastových prken neprovádí, tedy není zapotřebí žádná údržba. Povrchová úprava kovových dílů je prováděna žárovým zinkováním nebo komaxitem.